


Korak 1: Stavite slusalicu na bazu



Da ste mogli razgovarati, morate prvo da prijavite vasu slusalicu na bazu bazu.

To se radi na sledeci nacin:

Postavite vasu slusalicu na bazu i tek onda ukljucite

adapter u struju. Sacekajte oko 1 minut.


Slusalica ce se sama prijaviti.

Korak 2: Punjenje baterije



Ostavite vas Gigaset da se puni minimum 5 sati.

Na displeju ce vam biti prikazan status napunjenosti Baterije na sledeci nacin

 Baterija prazna
(symbol blinkuje)

 Baterija 1/ 3
puna

 Baterija 2/ 3 puna

 Baterija puna

Sada je vas telefon spreman za uspostavljanje poziva

Napomene za bateriju



- Posle punjenja baterije mozete slusalicu vratiti na bazu tek nakon njenog praznjenja jer treba formirati bateriju

- Stavljati samo originalne baterije

Simbol za bateriju ce pravilno pokazivati napunjenost baterije tek nakon formiranja baterije

Uspostavljanje razgovora

Pozivanje




Ukucajte broj i pritisnite.






Pritisnite dugme za kraj

ili



stavite slusalicu na bazu



- Takodje mozete prvo pritisnuti dugme  pa onda ukucati broj
- Mozete pritisnuti  da bi prekinuli pozivanje
- Mozete sa  dugmetom ubaciti pauzu u biranju broja

Prihvatanje poziva

Vas telefon zvoni



Pritisnite dugme
Prihvatili ste poziv

Ponavljanje biranja

Vas Gigaset automatski snima poslednjih 5 biranih brojeva



Pritisnite. Prikazana vam je lista biranih brojeva



Izaberite zeljeni broj



Pritisnite
Biranje pocinje

Identifikacija dolazeceg broja (CLIP)

Preduslov za ovu funkciju:

- Morate imati pustenu ovu uslugu od strane telekoma

Kada telefon zvoni, broj pozivaca se pokazuje ne displeju (primer).



ako broj sadrzi vise od 12 brojeva prikazace vam se prvih 12 a ostali ce biti oznaceni sa -- --

Ako pozivni broj nije prikazan na displeju to znaci:

Nemate pustenu identifikaciju CLIP.


<< >>

Pozivac je sakrio identifikaciju

Zakljucavanje/otkljucavanje tastature


Radi bezbednosti mozete zakljucati tastaturu vasesg Gigaseta. To se radi na sledeci nacin:



Drzite pritisnuto dugme nekoliko sekuni. Na displeju ce vam se pokazati 

Da je otkljucate ponovite postupak

Telefonski imenik

 Telefonski imeni služi za brzi poziv 10 brojeva
Maximum mozete ubaciti 22 brojeva

Snimanje u imenik



Otvorite imenik



Izaberite prostor u imeniku
i potvrdite



Ubacite broj i potvrdite

Izmena u imeniku



Otvorite imenik



Izaberite broj koji menjate



Ubacite broj i potvrdite

Poziv iz imenika



Otvorite imenik.



Izaberite broj koji pozivate



Pritisnite



Ako nema u imeniku , <NUMBER > .

Manuelno prijavljivanje



Slusalice se samo jednom može automatski prijaviti

Automatsko prijavljivanje: Gigaset 200 slusalice na Gigaset 200 bazu

Postupak je dat na početku ovog uputstva

Manuelno prijavljivanje: Gigaset 200 slusalice na Gigaset 200 bazu

Neophodno je ako:

- Automatsko prijavljivanje nije uradjeno uspesno
- Ako je slusalice bila prijavljena na drugom mestu

Korak 1:



Otvoriti meni



REGISTER HS



Izabrati i potvrditi

BASE



Potvrditi

Korak 2:

Stavite slusalicu na bazu

Posle prijavljivanja slusalice je spremna za rad

Manuelno prijavljivanje Gigaset 200 slusalice na drugu GAP bazu

Korak 1:

Stavite bazu u stanje pripravnosti prijavljivanja
(pogledajte u uputstvu te baze)

Korak 2:



Otvoriti meni



REGISTER HS



Izabrati i potvrditi



GAP 1



Izabrati i potvrditi. "PIN" se prikazuje
na displeju



Ubacite PIN (max. 8
brojeva) baze na koju je prijavljujete

(e.g. "0000").



Potvrditi

Podesavanje slusalice

Mozete podesiti vasu slusalicu po vasem izboru

Jacina i vrsta melodije

Jacina slusalice

Postoje tri nivoa jacine slusalice



Otvorite meni

HANDSET VOL



Potvrdite.



SET LEVEL 2



Oglasice vam se trenutna jacina
Izaberite zeljenu i potvrdite

Birate (1–3).

Jacina zvona

Postoje 5 nivoa jacine zvona



Otvorite meni



RINGER VOL



Izaberite i potvrdite



SET LEVEL 2



Oglasice vam se trenutna jacina
Izaberite zeljenu i potvrdite.

Birate (1–4).

Melodija zvona

Postoje 5 vrsta melodije zvona



Otvoriti meni



MELODY



Izabrati i potvrditi



MELODY 4



Oglasice se trenutna melodija
Izaberite zeljenu i potvrdite

Birate (1–5).

Promena jezika



Otvorite meni



LANGUAGE



Izaberite i potvrdite



ENGLISH



Izaberite i potvrdite

Reset slusalice na fabričko podesavanje



Otvorite meni



HS RESET



Izaberite i potvrdite



RESET YES?



Izaberite i potvrdite

Slusalice ce se resetovati
na fabričko podesavanje

or

RESET NO?



Izaberite i potvrdite

Setovanje baze

Setovanje se vrši preko slusalice

Uslov:

Slusalice mora biti prijavljena na bazu

Nacin biranja



Pritisnite dugma
Prikazace vam se na displeju

"_ _ _ _ _"



Otvorite meni

DIAL MODE

Potvrdite



PULSE

Izaberite opciju
i potvrdite

ili

TONE

Izaberite opciju i potvrdite



Pritisnite

Flesh vreme („R taster“)

Menjate duzinu na sledeci nacin:



Pritisnite dugme



Otvorite meni



TBR

Izaberite i potvrdite



180 MS

Izaberite duzinu flash vremena
(80, 100, 120, 180,
250, 300 or 600 ms).



Pritisnite

Reserovanje baze

Slusalica mora biti prijavljena na bazu



Pritisnite



Otvorite meni



BASE RESET



Izaberite i potvrdite



RESET YES?



Izaberite i potvrdite
Baza je resetovana

ili

RESET NO?



Izaberite i potvrdite



Pritisnite

Fabricko setovanje

Funkcije	Fabrocko podesavanje
Signal metoda	Multifrequencijski signal
Flash vreme	100 ms